

### Aufbau- und Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise	Seite 2
Aufbau der Matratze	Seite 3 bis 4
Bedienung der Matratze	Seite 7
Einstellungshinweise	Seite 5
Reinigung und Pflege	Seite 6
Problembehandlung	Seite 7
Garantie und Service	Seite 8 bis 12
Konformitätserklärung	Seite 13

### Sicherheitshinweise


- 1.** Berühren Sie Netzstecker, Netzkabel und Fernbedienung der mitgelieferten Steuerung NIE mit nassen Händen und befeuchten Sie diese NIE beim Reinigen! Alle Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Sleepflexxx Matratze dürfen grundsätzlich nur von ausgebildeten Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- 2.** Vermeiden Sie, dass Schmutz oder Wasser in die Luftöffnung des Luftkerns eindringt.
- 3.** Vermeiden Sie sämtliche scharfe und spitze Gegenstände in der Nähe von ihrer Sleepflexxx Matratze, denn diese könnten den Luftkern beschädigen.
- 4.** Achten Sie darauf, dass keine ätzenden oder brennbaren Flüssigkeiten auf das Bett gelangen.
- 5.** Ziehen Sie NIE am Luftschlauch, da sonst das Luftventil beschädigt werden könnte.
- 6.** Beim Schließen des Reißverschlusses, halten Sie bitte immer beide Seiten mit der anderen Hand parallel zueinander, damit das Bett nicht beschädigt wird.
- 7.** Verwenden Sie Ihre Sleepflexxx Matratze ausschließlich als solche. Eine nicht vorgesehene Anwendung (z.B. als Freizeitmatratze in Bädern) kann Ihr Leben gefährden sowie zum Zerstören des Produkts und/oder seiner Bestandteile führen.
- 8.** Ihre Sleepflexxx- Matratze kann bis zu einem Körpergewicht von maximal 250 kg pro Liegefläche problemlos belastet werden.
- 9.** Nutzung in Feuchträumen: Die Bezüge der Sleepflexxx Matratzen sind nicht für Feuchträume (Sauna, Schwimmbad, etc.) geeignet.
- 10.** Die ideale Gebrauchstemperatur Ihrer Sleepflexxx Matratze liegt bei 18 – 20° C Raumtemperatur.

# SleepFlexxx

## LUFTKERN-MATRATZEN

### Aufbau der Matratze





Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau Ihrer Matratze sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Einsichtnahme auf.  
Bauen sie Ihr Schlafsystem aus Platzgründen gleich an Ihrem Schlafplatz auf.

Arbeitsschritte	Bitte beachten Sie!
<p><b>Schritt 1:</b> Entnehmen Sie die Matratze und legen Sie die Matratze in das Bettgestell. Anschließend entfernen Sie die Folie.</p> 	<p>Der Luftschlauch soll sich am Kopfende befinden.</p>
<p><b>Schritt 2:</b> Führen sie den Luftschlauch durch den Lattenrost.</p>	<p><b>Achtung:</b> Der Schlauch darf weder geknickt, noch gequetscht werden.</p>
<p><b>Schritt 3:</b> Packen Sie die Steuerung aus dem kleinen Karton aus und schließen diese wie folgt an.</p>	<p>Die Steuerung besteht aus folgenden Teilen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pumpenmodul</li><li>- Fernbedienung</li><li>- Netzteil</li></ul>

# SleepFlexxx

## LUFTKERN-MATRATZEN

### Aufbau der Matratze

Arbeitsschritte	Bitte beachten Sie!
<p><b>Schritt 4:</b></p>  <p>Luftschlauch anstecken</p>  <p>Fernbedienung anstecken</p>  <p>Netzteil anstecken</p>	<p>Sie können beide Ausgänge der Steuerung benutzen, bitte achten Sie auf die richtige Zuordnung von Schlauch und Fernbedienung. Halten Sie die Reihenfolge beim Anschließen der Komponenten ein. Der Luftschlauch darf nicht geknickt werden. Achten Sie darauf den Luftschlauch richtig anzustecken (grauer Anschluss zeigt zur Steuerung) sowie auf einen sicheren Sitz des Luftanschlusses (Einrasten der Überwurfmutter)</p>
<p><b>Schritt 5:</b> Erstmalige Befüllung</p>  <p>Härter</p> <p>Weicher</p>	<p>Für die erste Befüllung drücken Sie nur einmal die „Pfeil nach oben“-Taste und warten, bis sich die Steuerung von allein abschaltet. Nun ist Ihr Luftbett maximal gefüllt und Sie können mit der Einstellung beginnen.</p>

# SleepFlexxx

## LUFTKERN-MATRATZEN

## Einstellungshinweis

### So liegen Sie richtig!

**Wichtig ist:** Eine Schlafunterlage muss sich Ihrem Körper anpassen können, hierbei spielen sowohl Größe und Gewicht, aber gerade auch die Form des Körpers und der Wirbelsäule eine erhebliche Rolle. Weiterhin ist eine Berücksichtigung eventueller Erkrankungen enorm wichtig. Genau genommen hat jeder Mensch andere Liegebedürfnisse, so dass die Anforderungen an ein gutes Bett auch bei jedem Menschen anders sind. Da sich die individuellen Anforderungen sowohl bei Kranken als auch bei Gesunden jederzeit ändern können, muss eine sehr gute Schlafunterlage so konzipiert sein, dass Sie sich ohne großen Aufwand, entsprechend den Bedürfnissen des Menschen, jederzeit einfach verändern lässt. Fakt ist aber, dass sich 99% der üblichen im Markt erhältlichen Schlafunterlagen unabhängig vom Preis nur unzureichend und mit enorm hohem Aufwand verändern lassen. Das hat zur Folge, dass die meisten der gekauften Schlafunterlagen nur kurze Zeit eine Verbesserung bringen können und nicht für eine längere Nutzung tauglich sind. Um dauerhaft eine Verbesserung bewirken zu können, müsste sich Ihre Schlafunterlage in Punkto Härtegrad und Zonierung jederzeit einfach anpassen und verändern lassen.

### So einfach geht es!

Nach der Erstbefüllung (siehe Gebrauchsanweisung) legen Sie sich auf die SleepFlexxx. Mittels der Komfortbedienung lassen Sie sich einsinken, bis Sie das Gefühl verspüren als lägen Sie in einer Hängematte. Nach kurzer Verweildauer (ca. 5 Sek.) stellen Sie Ihre SleepFlexxx mit der Komfortbedienung wieder fester und achten dabei (wenn möglich mit geschlossenen Augen) auf Ihr Körpergefühl und stoppen erst, wenn Sie das Gefühl bekommen, dass die Sleepflexxx zu fest ist. Im Anschluss lassen Sie sich wieder einsinken bis sich ein Wohlgefühl im ganzen Körper einstellt. Mit dieser Einstellung schlafen Sie die nächsten Tage. Nach ca. 10 bis 14 Tagen können Sie eine leichte Anpassung vornehmen. So verfahren Sie, bis keine Veränderung mehr nötig ist. Sollte sich Ihr Liegebedürfnis von Zeit zu Zeit verändern, wiederholen Sie einfach diese Vorgehensweise.

Zu 90 % passt die Einstellung der Rückenlage auch in der Seitenlage. Falls nicht, können Sie jederzeit in der Seitenlage noch eine Korrektur vornehmen.

**Genießen Sie höchsten Komfort mit purer Erholung!**

### Reinigung und Pflege

#### **Pflege des Luftkerns:**

Sollte die Luftkammer verschmutzt sein, reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch und lassen Sie das Inlett danach gut trocknen, bevor Sie den Bezug wieder verschließen.

#### **Pflege vom Bezug:**

Der Bezug lässt sich durch vollständiges Öffnen des Reißverschlusses abnehmen und kann bei bis zu 60 Grad gewaschen werden. Zum Abnehmen des Bezuges muss zuerst der Luftschlauch am Pumpenmodul abgesteckt werden und anschließend durch die Öffnung des Bezuges geführt werden (es entweicht dabei keine Luft aus dem Inlett).

#### **Hinweis:**

Ihr Bett besteht aus 5 Einzelteilen. Jedes Teil ist nachbestellbar bzw. austauschbar. Wenden Sie sich an uns oder besuchen Sie unsere Website [www.feel-well-shop.de](http://www.feel-well-shop.de)

## LUFTKERN-MATRATZEN

### Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Die grüne LED auf der Fernbedienung leuchtet nicht.	Ist der Netzstecker eingesteckt?	Netzstecker einstecken!
Das Auf- bzw. Abpumpen mit der Fernbedienung funktioniert nicht	Ist die Fernbedienung richtig angesteckt?	Fernbedienung richtig anstecken!
	Leuchtet die grüne LED auf der Fernbedienung?	Fernbedienung richtig anstecken!
	Ist eine Taste einer Fernbedienung eingeklemmt?	Taste lösen!
Bett verliert Luft.	Ist der Luftschlauch richtig angesteckt?	Luftschlauch kontrollieren!

## LUFTKERN-MATRATZEN

### Garantie und Service

Sie haben auf die Luftkammer, den Komfortregler und den Luftanschluss einen Garantieanspruch von 5 Jahren.

Auf die Bezüge und Schaumstoffe haben Sie einen Garantieanspruch von 3 Jahren. Die Garantiezeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Auslieferung.

**! Als Garantienachweis dient Ihr Rechnungsbeleg !**  
**! Bitte sorgfältig aufbewahren !**

#### **Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn**

- der Fehler auf Störung im Stromnetz zurückzuführen ist
- der Fehler durch externe Einflüsse verursacht wurde
- der Fehler eine Folge natürlicher Abnutzung ist.
- der Fehler durch unsachgemäße Bedienung entstanden ist oder bei Verwendung anderer Komponenten als beigegeben.
- Stockflecken oder Schimmel entstehen

#### **Der Anspruch auf Garantieleistungen erlischt bei**

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (d.h. nicht nach Anleitung)
- Manipulation an den einzelnen Komponenten (Fehlersuche, Reparatur)
- Schäden durch höhere Gewalt (Feuer, Überschwemmung).

#### **Hinweis:**

Es besteht kein Anspruch auf Vor – Ort – Service. Durch eine Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht verlängert.

Jede Entgegennahme von Reklamationen im Rahmen der gewährten Garantie erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass eine nachträgliche Überprüfung das Vorliegen eines Garantiefalles bestätigt. Stellt sich nach erfolgter Nachbesserung oder Ersatzlieferung heraus, dass es sich um keinen Garantiefall gehandelt hat, ist der Käufer verpflichtet, den durch die Reparatur und Versand angefallenen Rechnungsbetrag ohne Abzug zu bezahlen.

Diese Garantie beeinträchtigt oder beeinflusst nicht die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder sonstige vertragliche Ansprüche des Kunden gegen seinen Verkäufer. Derartige Ansprüche können wahlweise anstelle der hier zugesagten Garantieleistungen geltend gemacht werden.



### Haftungsbeschränkungen

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von Dynaglobe auf den nach der Art ihrer Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen, und unmittelbaren Durchschnittsschaden. Bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung ausgeschlossen.

Soweit die Haftung der Dynaglobe Products GmbH & Co. KG gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung ihrer angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz und für Ansprüche wegen Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden durch fehlerhafte Ware.

Der Hersteller ist weder haftbar für eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes noch gibt er eine Garantie für Verbesserungen des Gesundheitszustandes.

Benötigen Sie weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Website [www.feel-well-shop.de](http://www.feel-well-shop.de) oder schreiben Sie eine E-Mail an [info@feel-well-shop.de](mailto:info@feel-well-shop.de). Wir stehen Ihnen gerne zu Verfügung!

# SleepFlexxx

## LUFTKERN-MATRATZEN

### Konformitätserklärung

Hersteller

Dynaglobe Products GmbH & Co. KG  
Brunnener Str. 15  
86511 Schmiechen

Produktionsstätte

Dynaglobe Products GmbH & Co. KG  
Brunnener Str. 15  
86511 Schmiechen

bestätigt, dass das Modell: SleepFlexxx  
mit den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und  
des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und den folgenden Standards  
übereinstimmt.

Erfüllte Norm:

DIN EN 71-3      Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Dynaglobe Products GmbH & Co. KG  
Brunnener Str. 15  
86511 Schmiechen

Schmiechen, 01.07.2018

Ort, Datum



Markus Popfinger,  
Produktion u. Entwicklung

Und kann auf Anfrage durch einen Vertreter der EU eingesehen werden.